

ATT.

- I** Nel caso in cui ci fosse la necessità di disalimentare completamente la centrale è necessario attivare preventivamente la funzione «Menù di Parcheggio» (§ 8.62 - manuale di Installazione e Programmazione) che consente di bloccare in modo opportuno i processi in corso.
- UK** If you want to fully deactivate the control unit power, you have first to activate the «Stop Menu» (§ 8.62 - Installation and Programmation manual) function which enables to suitably stop any currently running process.
- F** Dans le cas où l'on veuille couper complètement l'alimentation à la centrale il est nécessaire d'activer au préalable la fonction «Menu arrêt» (§ 8.62 - manuel d'Installation et de Programmation) qui permet de bloquer de façon opportune les processus en cours.
- E** Si se deseara quitar completamente la alimentación a la centralita, es necesario activar, por prevención, la función «Menú Tope» (§ 8.62 - manual de Instalación y Programación) que permite bloquear oportunamente los procesos en curso.
- D** Soll die Versorgung der Zentrale komplett abgetrennt werden, muss zuvor unbedingt die Funktion «Stopp-Menü» (§ 8.62 - Installations und Programmierungsanleitung) aktiviert werden, durch welche die laufenden Vorgänge sachgerecht gestoppt werden.
- P** No caso em que se desejasse desligar a alimentação totalmente da central, é necessário ativar de modo preventivo a função «Menu Parada» (§ 8.62 - manual de Instalação e Programação) que permite de bloquear de modo adequado os processos em curso.

ATT.

- I** Nel caso in cui ci fosse la necessità di disalimentare completamente la centrale è necessario attivare preventivamente la funzione «Menù di Parcheggio» (§ 8.62 - manuale di Installazione e Programmazione) che consente di bloccare in modo opportuno i processi in corso.
- UK** If you want to fully deactivate the control unit power, you have first to activate the «Stop Menu» (§ 8.62 - Installation and Programmation manual) function which enables to suitably stop any currently running process.
- F** Dans le cas où l'on veuille couper complètement l'alimentation à la centrale il est nécessaire d'activer au préalable la fonction «Menu arrêt» (§ 8.62 - manuel d'Installation et de Programmation) qui permet de bloquer de façon opportune les processus en cours.
- E** Si se deseara quitar completamente la alimentación a la centralita, es necesario activar, por prevención, la función «Menú Tope» (§ 8.62 - manual de Instalación y Programación) que permite bloquear oportunamente los procesos en curso.
- D** Soll die Versorgung der Zentrale komplett abgetrennt werden, muss zuvor unbedingt die Funktion «Stopp-Menü» (§ 8.62 - Installations und Programmierungsanleitung) aktiviert werden, durch welche die laufenden Vorgänge sachgerecht gestoppt werden.
- P** No caso em que se desejasse desligar a alimentação totalmente da central, é necessário ativar de modo preventivo a função «Menu Parada» (§ 8.62 - manual de Instalação e Programação) que permite de bloquear de modo adequado os processos em curso.